



Frozen Milkshake Maschine

Bedienungsanleitung Frozen Milkshake Maschine

Vorbereitung:

- Gerät auf einen festen und waagerechten Untergrund stellen
- alle Lüftungsschlitze rund herum müssen frei sein.
- Einen Lappen zum Aufnehmen von verschüttetem Milkshake dazu legen.

Hinweis: Die Maschine ist gereinigt und mit lebensmittelechten und essbaren Fett (Veganes Maschinenfett) eingerieben worden. Die Schlieren, z.B. auf dem Edelstahlkolben oder der Gummidichtung sind keine Verunreinigungen. Das Fett darf nicht weggewischt werden.

Das Milkshake Pulver muss in 3 Liter Wasser eingerührt werden. Nach dem Aufschäumen in der Maschine ergibt dies 5 Liter Milkshake. Gehen Sie wie folgt vor:

- In den Messbecher 1 Liter kaltes Wasser geben und ca. 1/3 des Milkshake-Pulvers durch Rühren mit dem Schneebesen klumpenfrei einrühren.
- Inhalt in einen der Behälter der Maschine geben.
- Diesen Vorgang noch 2x wiederholen, so dass dann insgesamt 3 Liter Wasser mit dem Pulver vermischt wurden.
- Mit dem zweiten Beutel Pulver für den anderen Behälter ebenfalls wie oben verfahren.
- Deckel auf die Behälter legen.

Betrieb:

- Maschine am Hauptschalter einschalten.
- Auf der rechten Seite beide Schalter auf ON stellen.
- blauer Knopf mit dem Gefriersymbol 1x drücken. Es leuchtet neben dem Knopf die rote LED mit dem Gefriersymbol. Es läuft nun ein 300 Sekunden Timer runter. Danach startet die Kühlung.
- Je nach Umgebungstemperatur dauert es 45-60 Minuten, bis der Frozen Milkshake fertig ist.
- Wenn der Kühlzylinder im inneren des Behälters ca. zur Hälfte frei liegt, darf die Gefrierfunktion nicht mehr verwendet werden. Der Kühlzylinder kann dadurch kaputt frieren. Schalten Sie das Gerät durch drücken des blauen Knopfes auf kühlen. Dies wird Ihnen durch die rote LED neben dem Symbol mit den 6 Wassertropfen angezeigt.
- Wenn eine Kammer vorzeitig leer ist, schalten Sie diese auf der rechten Seite der Maschine ab. Diese wird dann auch nicht weiter gekühlt.
- Die Menge sollte komplett an einem Tag verbraucht werden. Nicht wieder am nächsten Tag gefrieren lassen und weiter verwenden.

Reinigung:

- Gießen Sie 6 Liter Wasser in jede Kammer der Maschine. Schalten Sie die Maschine ohne Kühlung ein, damit sich der Rührstab dreht und lassen Sie die Maschine 5 Minuten das Wasser durchmischen.
 - Lassen Sie nun das Wasser durch den Hahn ab und schalten Sie die Maschine komplett aus.
- Mehr brauchen Sie nicht am Gerät reinigen. Die komplette Endreinigung mit der Demontage des Behälters und des Rührstabes übernehmen wir nach der Rückgabe.

Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass alle Luftöffnungen frei sind, so dass es nicht zu einem Hitzestau im Gerät kommt.
- Die Kühlung darf niemals ohne Flüssigkeit betrieben werden.
- Der Kühlzylinder in der Maschine muss immer mindestens zur Hälfte in der Flüssigkeit liegen, wenn die Gefrierfunktion eingeschaltet ist.
- Betreiben Sie die Maschine nur mit geeignetem Konzentrat/Pulvern. Niemals mit Wasser. Das Wasser gefriert zu Eisplatten, was die Maschine beschädigt.
- Wenn sich noch Milkshake im Gerät befindet, muss die Mischfunktion immer eingeschaltet bleiben, es können sich sonst Eisplatten bilden die, die Maschine beim Wiedereinschalten zerstören.